

Bruksanvisning

TIMEMAX 500 Enr 19 052 90 och TIMEMAX 1250 Enr 19 052 91

TIMEMAX är en liten smart elektronisk timer som kan anslutas till 230V 50Hz och som finns i två utförande för 500W och för 1250W

TIMEMAX 500/1250 kan båda monteras bakom strömbrytaren i t ex apparatdosa. Den styrs av en eller flera parallellkopplade återfjädrande tryckknappar (vippströmbrytare).

Funktioner :

TIMEMAX, kan enkelt ställas in för olika perioder från 10 sek till 10 minuter

Med inställnings knappen, se bild 1, kan man ställa in perioder mellan 10 sek – 10 min.

Första delen av är för 10 sek – 60 sek andra delen för inställning mellan 1 min – 10 min.

Aktivera timern;

- En kort tryckning på brytaren aktiverar timern för den inställda tiden.
- Två korta tryckningar timern är på för en period på 20 minuter
- En lång tryckning, timerfunktionen är bortkopplad
- När som helst kan timern stängas av med en kort tryckning på brytaren.
- Timemax 500 börjar blinka när det är kvar ca 10% av den inställda tiden. Timern kan då aktiveras igen genom en ny tryckning. Gör ingen aktivering så släcks lamporna när den inställda tiden har uppnåtts. Denna varningsfunktion med blinkning finns inte hos Timemax 1250 då den är avsedd för bl a lysrörsarmaturer.

Installation :

Installation skall göras av kunnig elektriker. Innan Timemax ansluts skall strömmen kopplas bort. Kopplings schema, se bild 2.

För mer information se vår hemsida www.dimintell.se

Tekniska data:

	Timemax 500	Timemax 1250
Enr	19 052 90	19 052 91
Tekniska data		
Spänning:	230V 50Hz	230V 50Hz
Max strömstyrka	2A	5A
Belastning	20-500 W	1-1250 W
Säkring	T 2 A	T 5 A
Storlek	40x35x18mm	40x35x18 mm
EAN-kod	5425014390193	5425014390216

CE-märkt

